

AGGIORNAMENTO FIRMWARE E SBLOCCO SCHERMO CON PIN

Per sbloccare il PIN :

Dovete Utilizzare il telecomando, premere: “Input”, “0”, “2”, “1”, “4”

Invece se non funziona con il telecomando , dovete reinstallare il Firmware tramite la chiaveta USB

Link per scaricare il Firmware :

<https://service.vivitek.eu/fir/>

Username Vivitek

Password fGF&F53!PP

NovoTouch EK653i EK753i EK863i Firmware update per size

 [Firmware EK653i 0323](#)

[Firmware EK753i 0323](#)

[Firmware EK863i 0323](#)

 [EK Firmware update procedure](#)